

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN TECK NATUREL



Généralités & Caractéristiques

Le bois de teck est le bois franc le plus robuste et le plus résistant aux intempéries. Frais il se caractérise par une couleur brun-miel marquée. Le bois de teck non-traité va progressivement perdre sa couleur miel pour se recouvrir d'une patine gris-argent, typique pour le teck vieilli naturellement. Grâce à son important contenu en huile et résine il est particulièrement durable et imperméable. Depuis des générations, le teck naturel est employé sur les chantiers navals et pour les bancs publics. Son pourcentage élevé en huile peut provoquer des variations de couleurs qui ne sont jamais régulières. Les meubles en teck neufs ont souvent des nervures foncées, caractéristiques d'un produit de haute qualité. Après une brève exposition au soleil, la surface va prendre une tonalité homogène gris-argent ou dorée.

Entretien & Nettoyage

Veillez nettoyer votre meuble de jardin en teck avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge non-abrasive Scotch et de l'eau savonneuse. Ensuite, éliminez les résidus de savon avec de l'eau claire. Veillez à laisser assez de temps au bois pour sécher correctement. Maintenant, vous pouvez traiter la surface avec les produits Golden Care. Si vous possédez des meubles qui combinent l'acier et le bois, veillez à recouvrir les parties en acier avant le début du traitement.

À l'extérieur: afin de retarder le processus de vieillissement et de préserver le plus longtemps possible la couleur dorée des nouveaux meubles de jardin, nous vous conseillons de traiter la surface 3-4 fois par an avec le Golden Care Teak Protector.

Terrasses couvertes: les meubles de jardin placés à l'intérieur ou sous une terrasse couverte peuvent être traités 1-2 fois par an avec le Golden Care Teak Protector. Après chaque traitement nous vous conseillons de toujours appliquer le produit Golden Care Teak Shield. Cela permet de sceller les pores bois et de créer une surface lisse et soignée.

→ les notices d'entretien détaillées se trouvent sur les emballages de chaque produit.

Indications

Nous vous conseillons de placer vos meubles sous un auvent protégé pendant l'hiver, de les basculer contre un mur, ou du moins de les mettre dans une position inclinée afin que l'eau puisse s'écouler. Veillez à une distance suffisante avec le sol, en particulier pour les meubles basculés. Un traitement préalable avec Teak Shield, qui pourra agir jusqu'au printemps, vous permettra de considérablement prolonger la durée de vie de vos meubles.

A cause de la qualité naturellement grasse de la peau (renforcée par l'application de lotions corporelles ou de crèmes solaires), le maniement peut provoquer des décolorations le long des bords. Ceci est un phénomène naturel qui peut être traité avec un entretien approprié. Veiller noter que des taches peuvent apparaître sur les sols clairs à cause de l'humidité. En outre, des résidus de bois peuvent décolorer sur des tissus très clairs. Ces taches partent facilement au lavage à la machine.

Mode d'emploi

N'utilisez jamais de chiffon en microfibre ou d'éponge à surface rugueuse pour le nettoyage quotidien ou l'entretien.

Teak Protector

1. Veuillez porter une protection pour les yeux et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit Teak Protector. Pensez aussi à préalablement recouvrir le sol de l'endroit de votre intervention.
2. Nettoyez vos meubles avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge Scotch et de l'eau savonneuse (nettoyant RMC Surface Care ou Teak & Hardwood Cleaner).
3. Si la surface du bois nettoyée est rugueuse, vous pouvez le poncer légèrement, avant d'appliquer le produit Teak Protector. Le bois doit être absolument sec et sans poussières.
4. Remuez et secouez le Teak Protector pendant au moins une minute avant l'utilisation. Si le produit n'est pas suffisamment secoué, il peut y avoir des irrégularités dans la coloration.
5. Veuillez appliquer une très fine couche de Teak Protector avec une éponge Scotch. Après 30 minutes de séchage, vous pouvez appliquer une deuxième très fine couche. Attendez à nouveau 30 minutes, puis séchez la surface avec un chiffon doux.
6. Nous vous conseillons de traiter vos meubles en teck avec Teak Protector au moins une fois par an.

Teak Shield

1. Veuillez porter une protection pour les yeux et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit Teak Shield. Pensez aussi à préalablement recouvrir le sol de l'endroit de votre intervention.
2. Nettoyez vos meubles avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge Scotch et de l'eau savonneuse (nettoyant RMC Surface Care ou Teak & Hardwood Cleaner).
3. Si la surface du bois nettoyée est rugueuse, vous pouvez le poncer légèrement, avant d'appliquer le produit Teak Shield. Le bois doit être absolument sec et sans poussières.
4. Remuez et secouez le Teak Shield pendant au moins une minute avant l'utilisation. Ensuite, appliquez une très fine couche de Teak Shield avec une éponge Scotch.
5. Après une heure de séchage, vous pouvez appliquer une deuxième très fine couche avec un chiffon doux. Attendez 30 minutes, puis séchez la surface avec un chiffon doux.
6. Après 48 heures de séchage, le bois peut à nouveau être exposé à l'humidité.

Important: n'appliquez jamais les produits sous le soleil direct.

Produits d'entretien

Nettoyant RMC Surface Care, Art-Nr. HU032570	0.75 L	CHF 23.-
Golden Care Teak & Hardwood Cleaner, Art-Nr. HU036087	1.0 L	CHF 32.-
Golden Care Teak Protector – Honey brun, Art-Nr. HU030121	1.0 L	CHF 49.-
Golden Care Teak Shield, Art-Nr. HU030120	1.0 L	CHF 55.-