

PFLEGEANLEITUNG

TEAK NATURAL



Grundsätzliches & Eigenschaften

Teakholz ist das robusteste und witterungsbeständigste Hartholz, welches im Neuzustand durch seine markante, honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine silbergraue Patina, die besonders charakteristisch für natürlich gealtertes Teakholz ist. Weil Teakholz durch seine hohen Öl- und Harzanteile sehr langlebig und wasserabweisend ist, wird es seit Generationen im Schiffbau verwendet und für Parkbänke eingesetzt. Der hohe Öl-Anteil führt allerdings auch dazu, dass die Farbveränderungen nicht gleichmässig im Holz entstehen. Neue Teakmöbel können dunkle Adern aufweisen, welche die hohe Qualität des Produktes ausweisen. Innerhalb kurzer Zeit an der Sonne wechseln die Farben in einen regelmässigen silbergrauen oder goldenen Farbton.

Pflege & Reinigung

Reinigen Sie Ihre Teakholz Gartenmöbel vor jeder Behandlung mit einer Reissbürste oder einem nicht scheuernden Scotch-Schwamm und Seifenwasser. Die Seifenrückstände sollten Sie anschliessend mit klarem Wasser gründlich abspülen. Danach dem Holz genügend Zeit zum Trocknen geben, bevor Sie es mit den Golden Care Produkten behandeln. Falls Sie kombinierte Holz-/Stahl-Gartenmöbel besitzen, ist es wichtig, dass Sie die Stahl-Oberflächen vor der Holzpflege abdecken.

Im Freien: Um dem Vergrauungsprozess vorzubeugen und die braune Farbe der neuen Gartenmöbel möglichst lange beizubehalten, empfiehlt es sich die Oberfläche 3-4-mal jährlich mit dem Golden Care Teak Protector zu behandeln.

Gedeckte Sitzplätze: Bei Gartenmöbeln im Innenbereich oder unter einem gedeckten Platz, reicht die Anwendung mit Golden Care Teak Protector 1-2-mal pro Jahr aus. Zudem empfehlen wir die Gartenmöbel im Anschluss immer mit Golden Care Teak Shield zu pflegen. Dieser Schutz sorgt für eine Versiegelung des Holzes und eine gepflegte Oberflächenstruktur.

→ Die detaillierten Gebrauchsanweisungen sind auf den verschiedenen Pflegemitteln zu finden.

Hinweise

Für die Überwinterung empfehlen wir Ihnen entweder die Gartenmöbel geschützt unter einem Dach zu verstauen, an eine Wand zu kippen oder zumindest schräg zu stellen, damit das Wasser ablaufen kann. Achten Sie vor allem bei gekippten Gartenmöbeln auf genügend Abstand zum Boden. Eine Behandlung mit Teak Shield, die bis im Frühjahr einwirken kann, unterstützt die Lebensdauer Ihrer Gartenmöbel.

Durch den natürlichen Fettanteil in der Haut (verstärkt durch Körperlotion oder Sonnencreme) können beim Gebrauch der Gartenmöbel Verfärbungen am Rand entstehen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und kann mit der richtigen Pflege behoben werden. Bitte beachten Sie, dass durch Nässe auf sehr hellen Böden Flecken entstehen können. Weiter können auf hellen Stoffen Farbrückstände des Holzes abfärben, welche sich jedoch leicht in der Waschmaschine entfernen lassen.

Gebrauchsanweisung

Bitte für die tägliche Reinigung und Pflege keine Mikrofaser-Tücher oder Abwasch-Schwämme mit rauer Oberfläche verwenden.

Teak Protector

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Protector einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reibbürste oder einen Scotch-Schwamm und Seifenwasser (RMC Surface Care Reiniger oder Teak & Hardwood Cleaner).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schleifen Sie es leicht ab, bevor Sie es mit Teak Protector behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Rühren und schütteln Sie Teak Protector vor der Anwendung mindestens eine Minute lang. Wird das Mittel nicht genügend geschüttelt, kann dies zu ungleichmässiger Färbung führen.
5. Tragen Sie mit einem Scotch-Schwamm gleichmässig eine sehr dünne Schicht Teak Protector auf. Nach einer Trockenzeit von etwa 30 Minuten eine zweite sehr dünne Schicht auftragen. Die Oberfläche abschliessend nach nochmals etwa 30 Minuten mit einem weichen Tuch trockenreiben.
6. Wir empfehlen die Teakmöbel mindestens einmal pro Jahr mit Teak Protector zu behandeln.

Teak Shield

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Shield einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reibbürste oder einen Scotch-Schwamm und Seifenwasser (RMC Surface Care Reiniger oder Teak & Hardwood Cleaner).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schleifen Sie es leicht ab bevor Sie es mit Teak Shield behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Vor dem Gebrauch Teak Shield mindestens eine Minute lang schütteln. Danach eine dünne Schicht Teak Shield mit einem Scotch-Schwamm auftragen.
5. Nach einer Trockenzeit von etwa einer Stunde, eine zweite dünne Schicht mit einem weichen Tuch auftragen und nach ca. 30 Minuten trockenreiben.
6. Nach 48 Stunden Durchtrocknung kann das Holz wieder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Wichtig: Verwenden Sie die Produkte nie an der prallen Sonne.

Pflegeprodukte

RMC Surface Care-Reiniger, Art-Nr. HU032570	0.75 L	CHF 23.-
Golden Care Teak & Hardwood Cleaner, Art-Nr. HU036087	1.0 L	CHF 35.-
Golden Care Teak Protector – Honey Braun, Art-Nr. HU030121	1.0 L	CHF 49.-
Golden Care Teak Shield, Art-Nr. HU030120	1.0 L	CHF 59.-