

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN TECK ANTIQUE



Généralités & Caractéristiques

Un meuble créé manuellement est une pièce unique, et non un produit de masse. Montrer son caractère, c'est aussi accepter ses petits défauts. Un meuble produit à base de teck recyclé, est un objet pour les amateurs, qui apprécient ses particularités. Aucun autre bois n'a un passé aussi mouvementé: chaque meuble en teck antique est créé à neuf, composé d'une multitude d'éléments rares, pour lesquels les propriétaires précédents n'avaient plus d'usage. Le résultat est convaincant: un rendu unique fait à partir de teck recyclé haute gamme. Ce teck déjà vieilli ne subit aucune perte de qualité lors de sa maturation naturelle. Au contraire: le vieillissement durcit le bois et le rend plus résistant. Chaque meuble est composé avec une grande maîtrise à la main à partir de pièces d'origines différentes. Ainsi, il porte une empreinte toute personnelle. Les irrégularités, fissures, joints, trous et lézardes lui confèrent charme et caractère.

Indications

Les joints sont collés à bout, et peuvent donc se contracter (rétrécir) ou s'étendre (pousser) de quelques millimètres. C'est un effet qui a lieu régulièrement en hiver, surtout là où il y a une source de chaleur. Les joints dérangeants peuvent être comblés, mais au détriment de l'apparence unique de la pièce. Car une telle intervention va à l'encontre du caractère unique du meuble. Veillez à une distance suffisante avec le sol, en particulier pour les meubles basculés. Un traitement préalable avec Teak Shield, qui pourra agir jusqu'au printemps, vous permettra de considérablement prolonger la durée de vie de vos meubles.

Entretien

Veillez nettoyer votre meuble de jardin en teck avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge non-abrasive Scotch et de l'eau savonneuse. Ensuite, éliminez les résidus de savon avec de l'eau claire. Veillez à laisser assez de temps au bois pour sécher correctement. Maintenant, vous pouvez traiter la surface avec les produits Golden Care. Si vous possédez des meubles qui combinent l'acier et le bois, veillez à recouvrir les parties en acier avant le début du traitement.

À l'extérieur: afin de retarder le processus de vieillissement et de préserver le plus longtemps possible la couleur dorée des nouveaux meubles de jardin, nous vous conseillons de traiter la surface 3-4 fois par an avec le Golden Care Teak Protector.

Terrasses couvertes: les meubles de jardin placés à l'intérieur ou sous une terrasse couverte peuvent être traités 1-2 fois par an avec le Golden Care Teak Protector. Après chaque traitement nous vous conseillons de toujours appliquer le produit Golden Care Teak Shield. Cela permet de sceller les pores du bois et de créer une surface lisse et soignée.

→ les notices d'entretien détaillées se trouvent sur les emballages de chaque produit.

Mode d'emploi

N'utilisez jamais de chiffon en microfibre ou d'éponge à surface rugueuse pour le nettoyage quotidien ou l'entretien.

Teak Protector

1. Veuillez porter une protection pour les yeux et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit Teak Protector. Pensez aussi à préalablement recouvrir le sol de l'endroit de votre intervention.
2. Nettoyez vos meubles avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge Scotch et de l'eau savonneuse (nettoyant RMC Surface Care ou Teak & Hardwood Cleaner).
3. Si la surface du bois nettoyée est rugueuse, vous pouvez le poncer légèrement, avant d'appliquer le produit Teak Protector. Le bois doit être absolument sec et sans poussières.
4. Remuez et secouez le Teak Protector pendant au moins une minute avant l'utilisation. Si le produit n'est pas suffisamment secoué, il peut y avoir des irrégularités dans la coloration.
5. Veuillez appliquer une très fine couche de Teak Protector avec une éponge Scotch. Après 30 minutes de séchage, vous pouvez appliquer une deuxième très fine couche. Attendez à nouveau 30 minutes, puis séchez la surface avec un chiffon doux.
6. Nous vous conseillons de traiter vos meubles en teck avec Teak Protector au moins une fois par an.

Teak Shield

1. Veuillez porter une protection pour les yeux et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit Teak Shield. Pensez aussi à préalablement recouvrir le sol de l'endroit de votre intervention.
2. Nettoyez vos meubles avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge Scotch et de l'eau savonneuse (nettoyant RMC Surface Care ou Teak & Hardwood Cleaner).
3. Si la surface du bois nettoyée est rugueuse, vous pouvez le poncer légèrement, avant d'appliquer le produit Teak Shield. Le bois doit être absolument sec et sans poussières.
4. Remuez et secouez le Teak Shield pendant au moins une minute avant l'utilisation. Ensuite, appliquez une très fine couche de Teak Shield avec une éponge Scotch.
5. Après une heure de séchage, vous pouvez appliquer une deuxième très fine couche avec un chiffon doux. Attendez 30 minutes, puis séchez la surface avec un chiffon doux.
6. Après 48 heures de séchage, le bois peut à nouveau être exposé à l'humidité.

Important: n'appliquez jamais les produits sous le soleil direct.

Produits d'entretien

Nettoyant RMC Surface Care, Art-Nr. HU032570	0.75 L	CHF 23.-
Golden Care Teak & Hardwood Cleaner, Art-Nr. HU036087	1.0 L	CHF 35.-
Golden Care Teak Protector – Honey brun, Art-Nr. HU030121	1.0 L	CHF 49.-
Golden Care Teak Shield, Art-Nr. HU030120	1.0 L	CHF 59.-